

<アスベスト試料採取について>

簡単にではありますが、ご自身で試料採取を行う場合の注意事項をまとめました。ご参考にしてください。

◆採取道具等

- ・チャック付きのビニール袋 4 枚（1 検体当たり）
- ・防塵マスク
- ・ビニール、ゴム製の手袋(使い捨てが好ましい)
- ・丈夫で鋭利な刃物（業務用カッター、スクレーパー、ニッパー等）
- ・霧吹き

◆採取量

- ・吹付材、保温材等(柔らかい材料)
1 か所につき、1 0 cm³(例:縦5cm×横5cm×奥行0.4cm程度)を
3 か所分採取し、1 検体として取り扱う
- ・成形板等の板材(比較的硬い材料)
1 か所につき、1 0 0 cm²(例:縦1 0 cm×横1 0 cm程度)を
3 か所分採取し、1 検体として取り扱う

◆試料の梱包等

1. 試料は1 か所毎にビニール袋に入れ、試料の漏洩がないようにしっかりと密閉します。
2. 採取した3 か所分の試料を、まとめて1 つのビニール袋に入れ、2 重梱包とし密閉します。
3. 必要があれば飛散防止のため、採取箇所に飛散防止剤の噴霧などの処置を行います。



採取試料例(1 か所分)

※試料採取は石綿作業主任者の判断等に従って行うようにして下さい。
なお、不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。